


Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части -




①	Niveauerfassung	Level control	JP47306
②	Klemmflansch	Clamping flange	JP43713
③	Überschiebmuffe	Collar	JP46814
④	Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑤	Steuerung	Control unit	
	1210/4, 1215/4		JP47286
	1225/4, 1225/2		JP45786
	1235/2		JP45787
⑥	Steuerungsplatine	Control board	JP47304
⑦	Steckdichtung	Plug in seal	JP45099
⑧	Behälter	Tank	JP44862
⑨	Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43710
⑩	Auftriebssicherung	Anti floating	JP43716
⑪	Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑫	Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43705
⑬	Gehäuse Klappe	Housing valve	JP46813
⑭	Pumpe	Pump	
	1210/4		JP45778
	1215/4		JP45779
	1225/4		JP45780
	1225/2		JP48826
	1235/2		JP48827
⑮	Flansch	Flange	JP43706
⑯	Doppelklappe	Duplex flap	JP46812
⑰	Basisplatte	Base plate	JP43714
⑱	Dichtband	Sealing tape	JP47966

43763-01

JUNG PUMP





① Leitung	Cable	JP43717
② Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
25/2		JP44008
35/2		JP46211
③ Rotorwelle	Rotor shaft	
25/2		JP48339
35/2		JP48340
④ Gleitringdichtung	Mechanical seal	JP46567
⑤ Lagersatz	Bearing set	JP46214
⑥ Lagerschild	Bearing housing	JP43726
⑦ Dichtungssatz	Seal set	JP46807
⑧ Laufblad	Impeller	
25/2		JP48359
35/2		JP48360
⑨ Wellenabdeckung	Shaft cover	JP47043
⑩ Motorabdichtung	Motor seals	JP46806
⑪ Schraubensatz	Screw set	JP47291
⑫ Ölschraube	Oil screw	JP46046

a	JP48109
c	JP48088